Mode d'emploi pour 30.2011

Le thermometre numerique que vous venez d'acquerir est un instrument electroniquede precision permottant de mesurer la temperature exterieure et interieure; il est specialement concu pour etre monte a posteriori dans une voiture. En outre il indique l'heure, vous avertit en cas de gelee au sol et son cadran s'allume lorsqu'on le branche sur courant de 12 V.

Plage de mesure a l'interieur: 0 °C/+ 49,9 °C a l'exterieur: -40 °C/+80 °C

(32°F1+122°F)

(-40°F1+178°F)

Resolution: 0,5 °C (0,5 °F) Pile: 1,5 V (pile bouton)

Marge d'erreur maximum: 1 oC (1,8 oF) Longueur de cable: environ 3 m

Attention: Les piles usagees doivent Otre mises dens un conteneur pour dechets speciaux.

Mise en place:

- 1) Cherchez un endroit approprie (bien visible du si8ge du conducteur) pour 1ixer ie thermometre, soit avec "support mobile, soit directernent avec l'adh..ifjoint Levoisinage immOdiat d'un passe-cäblerepre..nte l'ernp1acement ld..letsivousvous decidez pourle branchement 12 V, evec une possibilitede raccorder le thermometre eu circuit electrique de la voiture (voir raccordement pour fonctionnement 12 V)
- 2) Guidez le palpeur extOrieur a l'aide d'un passe-cäbie (pour antenne par exempie) a travers le compartiment

moteur vers le pare-chocs avant Vous collez alors le palpeur euto-adh..if derriare le pare-chocs, a un endroit prot8ge dont vous aurez auparavant compietement ellmine la poussian., la rouille et la gralsse Pour empOcher le cäble de pendre dans I. compartiment moteur, 1ixez-le avec de l'attache-cäble ou du rubarl isolant a d'autres cäbles ou barres d. mOtal.

- 3) Avant de mettre l'instrument .n marche, veuillez vOri1ier encore une fois la position correcte du cäble de palpeur extOrieur dans le compartiment de la pile/1iche de cäble du thermomatre
- 4) Alimentation en courant
- 41 Alimentation par pile bouton jointe

Placez la pile dans le compartiment de la pile/fiche de cäble et refermez ensuite le couvercle. Velllez a la position correcte du cäble de jonction du palpaur exterieur.

- 42 Alimeltation par branchement 12 V (batterie de la voiture)
- a Otez ie p;~ bouton du compartiment d. la p11e/1iche de cAbl. -~--- -
- b Enfoncez le raccord de cable joint sur le connexion 12 va 3 pOles dans le compartiment de la pile/1iche d. cable
- c Pressez avec une pince les cosses de cAble jointes sur les extremites du cäble qui ne sont plus isol..s
- d Reliez le cable rouge de la batterie de la voiture (KL 30"
- e Reliez le cäble gris au raccordement 12 V pour la lumiare (KL 58"
- t Reliez le cäble brun a la terre (KL 31"
- 5) Fixez le thermometre avec le supporVruban adh. if deja en place dans la voiture
- 1) La Ilgne inferieure du cadran vous indique toujours la ternperature extOrieure.
- 2) A la lIgne supOri.ure du cadran vous pouvez choisir entre l'Indication de l'heure ou de la ternpOfature intOrieure en pressant I. bouton rouge
- 3) Mise a l'heure
- a Vous obtenez le mod. de r8glage d. l'heure quand le th.rmometre est alimente pour la premian. fois en courant, ou bi.n en pressant la touche MODE De plus, vous ouvrez le couvercie de droite sur le devant (ouvrir l. battant vers la droite"
- b I}affK:hage des minutes clignote
- c Utilisez alOfS la touch. SET pour r8gler les minutes

- d Pour r8gler les h.ures, pressez encore une fois la touch. MODE Maintenant l'affichage d.s h.ures clignote
- e Utillsez aJors a nouveau la touche SET pour r8gler les heures
- f. Pour terminer, con1irmez l'entree en pressant une nouvelle fois la touche MODE
- g. Fermez le couvercle Votre instrument est maintenant prOt a fonctionner
- 4) Si vous avez branche le thermomatre a la batterie de la voiture, le cadran s'illuminera automatiquement
- d.. que vous allumez la lumian.
- 5) Lorsqu. la temperature exterieure descend au-dessous d. 3 oC, l'instrument vous avertit du dang.r de v.rglas par un flocon de neige qui clignote dans le cadran.

Recherche -sources de panne:

Avant de renvoyer l'instrument, mettez une nouvelle pile et vOrifiez la bonne position des raccords en1ich.. Nous n'assumons aucune garant'' en cas de manipulation incompetente ou d'ouverture de l'instrument